

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRONC®



MÁQUINA SEM FIO



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para removê-la.

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.

Curso ajustável 2.6-4.0mm



CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:

E-mail:

Endereço do cliente:

Observações:

As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.

Usando a máquina



Diminuir voltagem (botão de seleção)

Aumentar voltagem (botão de seleção)

- Pressione e segure para ligar (Iniciar / Pausa)
- Depois de ligar, pressione e segure para abrir a interface de configurações (botão confirmar)
- Clique duas vezes para mudar o preset de voltagem, 4 configurações disponíveis

Tela de exibição

6.00 V 0.18 A 00:0 1:08
Voltagem Ampere

Tela de configuração Modo jump start

JUMP ON JUMP ON
START OFF START OFF
Ligado Desligado

4 preset de voltagem

5.00 V S 7.00 V E
0.18 A 00:0 1:08 0.18 A 00:0 1:08
Preset S Preset E

Cronômetro

TOT RUN TOT RUN
Manter Jornada

RUN OFF
Desligar

9.00 V X 11.00 V Y
0.18 A 00:0 1:08 0.18 A 00:0 1:08
Preset X Preset Y

Tela principal de seleção

DISPLAY AMP V DISPLAY AMP V
MODE VOLTS MODE VOLTS
Voltagem Ampere

Amplitude de regulação

VOLTAGE 0.1 VOLTAGE 0.1
SETUP 0.5 SETUP 0.5
+/- 0.5V +/- 0.1V

Orientação da tela

RIGHT LEFT

Perspectiva da mão esquerda

RIGHT LEFT

Perspectiva da mão direita

Preset de voltagem

Pressione e segure "-" para selecionar a direita
Pressione e segure "+" para selecionar a esquerda

L V I S E X Y L V I S E X Y
SET 5.00 V SET 7.00 V
Preset S Preset E

L V I S E X Y L V I S E X Y
SET 9.00 V SET 11.00 V
Preset X Preset Y

Use +/- para ajustar a voltagem
pressione o botão de energia para confirmar

Desligando a máquina

CANCEL OFF CANCEL OFF
Desligar Cancelar

Regulando a saliência/saída da agulha

⚠ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.

- ▶ Ligue a máquina
- ▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



Max.

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



Min.

▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16), além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.