

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRONC[®]
Redefining Artistry

SIREN MÁQUINA SEM FIO

Curso ajustável de 2,6-4,0 mm



Gire todo o compartimento da bateria no sentido anti-horário para

Gire o adaptador RCA no sentido horário e instale-o.



O método de substituição da bateria é o mesmo que o de substituição do adaptador RCA

CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:


Endereço do cliente:

E-mail:

Observações:

As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.

Usando a máquina SIREN



Redefinir Tempo

Aumento de voltagem (Tecla de seleção)

Redução de voltagem (Tecla de seleção)

Pressione e segure para ligar (Iniciar / Pausar)

Clique duas vezes para alternar o ajuste pré-definido (o modo de tatuagem tem quatro ajustes pré-definidos, o modo SMP tem cinco.)

Tela de exibição




Modo tatuagem



Modo SMP

Interface de configurações



Menu de configurações (Próxima configuração)



Selecionar



Pressione e segure para confirmar e retornar à interface principal (clique duas vezes para selecionar a marcha na voltagem predefinida)

Modo do Timer



Selecionar



(O modo SMP não é recomendado para uso prolongado)

Jump start



Inversão de tela




Tela de configuração predefinida



Carregando




Bateria fraca



Sobrecorrente



Curto-circuito



Regulando a saliência/saída da agulha

▲ CUIDADO

risco de ferimentos devido à protrusão excessiva da agulha. Uma grande saliência da agulha permite uma profundidade de perfuração profunda. Se a saliência da agulha e a profundidade da perfuração forem excessivas, isso pode danificar a camada subcutânea.

▶ Comece com apenas uma saída de agulha curta para evitar protrusão excessiva.

Ligue a máquina


▶ Ajuste a saída da agulha com a máquina ligada; para fazer isso, gire o GRIP.

▶ Girar no sentido horário aumenta a saída da agulha:



Max.

Girar no sentido anti-horário reduz a saída da agulha:



Min.

▶ Verifique a saída da agulha na máquina.

Se a saída da agulha mudar acidentalmente durante a operação porque o GRIP não permanece fixo na posição, limpe bem o interior do GRIP, a rosca da máquina, as ranhuras e o pequeno anel-O. Se o problema persistir, substitua o anel-O pequeno ("Limpar e substituir o anel-o" consulte a página 16), além disso, se o problema persistir, consulte o seu revendedor autorizado local.