

# Parâmetros do Produto



Motor: 9500 RPM, Potência de pico 10W  
Voltagem de saída: 4–12 V (incrementos de 0,1 V)  
Tela de exibição: Tela colorida de 1,47 polegadas  
Capacidade da bateria: 1600 mAh  
Tempo de uso: 4–6 horas / 8V  
Tempo de carregamento: Cerca de 3 horas  
Interface de carregamento: Tipo-C 5V/2A  
Curso (stroke): 2,0–4,2 mm ajustável

# Instruções do Produto

## Modo Tattoo

O cronômetro registra o tempo de uso e reinicia após uma reinitialização normal. Se desligar de forma anormal, ele não será reiniciado.

↑ 00:00:00 → Pressione e segure para ligar no modo normal. Clique duas vezes para ligar no "modo 'Jump Start'".

07.8 → Quando em execução:  
▲ Aumenta a voltagem  
▼ Diminui a voltagem  
Pressione e segure para aumentar/diminuir continuamente

M1 SECANT → Quando em modo standby:  
▲ ▼ Ajuste entre as voltagem predefinidos (3 no total)

## Modo Pontilhado

→ Clique duas vezes quando em standby ou em execução para alternar entre "Modo Pontilhado" e "Tattoo Mode".

00:00:00 → Quando em modo standby:  
▲ ▼ Clique/segure para ajustar a voltagem

D1 → Quando em execução:  
→ Clicar duas vezes, o ícone do "Modo Pontilhado" pisca  
▲ Clique para ajustar o nível do "Modo Pontilhado"  
▼ Existem 10 níveis ajustáveis.

Proteção contra curto-circuito: Mostra "E1" por 5 segundos  
Proteção contra sobrecarga: Mostra "E2" por 5 segundos

Bateria baixa (<5%): O motor é desligado, o ícone da bateria pisca e não é possível usar a máquina.  
Bateria muito baixa (=0%): O motor é desligado, o ícone da bateria pisca por 5 segundos e em seguida a máquina desliga.  
Ao tentar ligar com bateria (=0%): O aparelho liga, mas o ícone da bateria pisca por 5 segundos antes da máquina desligar novamente. Não use durante o carregamento.