

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Aumentar voltagem
Pressione e segure apara aumentar continuamente




Diminuir voltagem
Pressione e segure apara diminuir continuamente




Botão de energia
Ligar/ desligar
Iniciar/pausar



Mudar de modo

00:00 
8.0v

00:00 
8rps



Redefinir o cronômetro

CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:

Endereço do cliente:

E-mail:

Observações:

As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.