

INSTRUÇÕES DO PRODUTO

Jump start de 9V



6.5

Voltagem atual

00:00

Cronômetro



nível da bateria

L S

Preset de voltagem



Aumentar voltagem

Pressione e segure apara aumentar continuamente



Diminuir voltagem

Pressione e segure apara diminuir continuamente



Botão de energia

Pressione e segure para iniciar no modo normal

Clique duas vezes para iniciar no modo jump

Iniciar/Pausar

Clique duas vezes para alternar a tensão predefinida

Substituir a bateria de backup

1. Remova o grip da máquina.
2. Remova a bateria (desconecte).
3. Substitua a bateria de backup (insira).

Carregamento da bateria de backup

Alinhe o círculo na bateria com o triângulo no carregador, depois insira e conecte à fonte de energia para carregar.

Bateria reserva



Carregador de bateria

CARTÃO DE GARANTIA DO PRODUTO

Loja de compra:

Data de compra:

Nome do cliente:

Telefone do cliente:

Endereço do cliente:

E-mail:

Observações:

As informações acima devem corresponder à nota fiscal de compra para usufruir de sua garantia, a garantia não pode ser transferida para outra pessoa.