


# INSTRUÇÕES DO PRODUTO



6.5  
Voltagem



Nível de bateria



Modo jump start

00:00

Jornada de trabalho

L S

Preset de voltagem



Botão para aumentar voltagem  
(pressione e segure para aumentar continuamente)



Botão para diminuir voltagem  
(pressione e segure para diminuir continuamente)



Botão de energia ON/OFF. Iniciar/Pausar  
(pressione duas vezes para criar um preset de voltagem)